

※共通取扱説明書も必ずお読みください。

20 ページをご確認ください



アポロン A801

フットレスト取付編

KAD.  **KURA.**

アポロン取扱説明書・フットレスト取付編



完成図

座って右側の例を説明



※取付箇所は片側 2 カ所あります。

工具を用意する

背中のポケット内と箱の中にある下記工具を確認する。

- ① 4 ミリ六角レンチ
- ② 10 ミリスパナ
- ③ 13 ミリスパナ
- ④ 右側フットレスト
- ⑤ 左側フットレスト



※3 番目に大きいのが 13 ミリです。

下記URLに取付動画がございます。
<https://youtu.be/6zazu22VCgY>



本体側に取り付ける準備



高さ調整バーL字金具の先端についている 13 ミリのナットを付属のスパナで外す。



※L 字の短い部分

調整バーをフットレストに取り付ける



フットレストの左右を確認し、13 ミリナットを付属のスパナでフットレストを本体と接合する。

※高さ調整バーL 時金具は表向きに取り付ける。

フットレストを本体に取り付ける



10 ミリスパナと 4 ミリの六角レンチで本体に取り付ける。※スペーサーを合わせてご利用ください。

フットサポートを装着して完成です！



アポロン取扱説明書・フットレスト折畳編



通常最大値



折畳優先設定の最大値



ロッドエンドの13ミリナット



①13ミリナット ②スプリング

付属の工具で13ミリナットとスプリングを取外し保管してください。



※フットレストを使用するときはロッドエンドを再度、調整バーのストッパーに差し込んでご使用ください。

